



Quick Start Guide
Hurtigstartguide
Schnell-Start-Anleitung
Guide de démarrage rapide
Gids voor een snelle start
Komma igång snabbt
Guía Rápida
Guia de Iniciação Rápida
Skrócona instrukcja
Vejledning for hurtig start
Guida Veloce

Użycie urządzenia Pressit®

1. Umieścić etykietę tak, by otaczała dolną część tarczy i by strona pokryta klejem była skierowana do góry
2. Na górnej części tarczy umieścić płytę powierzchniową w dół.
3. Wcisnąć całkowicie tarczek tak, by etykieta przykleiła się do powierzchni płyty.
4. Zdjąć płytę z tarczy i delikatnie wyjąć etykietę, od ośrodka na zewnątrz.

Uwaga: W przypadku etykiet kart stosowanych w e-biznesie do ustawienia etykiety równoległe do karty należy użyć niewielkiego wypustu podstawy prowadnicy karty.

Wykorzystanie programu do tworzenia płyt exPressit™

Minimalne wymagania sprzętowe i programowe:

PC: Windows® 98, 2000, ME, NT, XP. Pentium 233Mhz, 64Mb RAM, 40 Mb wolnego miejsca na dysku

MAC: Mac OS X v1.1, G3 500Mhz, 128Mb RAM, 40 Mb wolnego miejsca na dysku

Instalacja

Włóż płytę CD do napędu. Jeśli instalacja rozpocznie się automatycznie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące czynności (w podanym poniżej przykładzie napęd D: to Twój napęd CD-ROM):

(komputery PC) Kliknij przycisk Start . Kliknij uruchom, napisz D:install.exe i kliknij Ok. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

(komputery Mac) Kliknij dwa razy na ikonie CD na pulpicie. Dwa razy kliknij MacOSX_Install. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskazówki dotyczące używania programu

Przeglądarkę plików graficznych możesz użyć do wyświetlania obrazów z dowolnego katalogu twojego komputera. Można przeciągnąć obraz na obszar projektowanej etykiety, a następnie dopasować jego wielkość do etykiety. Można także przeciągnąć pliki graficzne bezpośrednio z dowolnego otwartego folderu lub otwartego okna w komputerze.

Do narysowania pola tekstowego i wstawienia tekstu służy opcja „Add Text” („Dodaj tekst”). Przycisk edycji tekstu służy do edycji wcześniej wprowadzonego tekstu i do zmiany wielkości pola tekstowego bez zmiany wielkości tekstu.

W razie wystąpienia problemów z wyrównaniem drukowanego obrazu w stosunku do etykiety, użyj opcji Calibrate Printer (Kalibruj drukarkę) z File Menu (menu Plik). Należy sprawdzić, czy ustawiono właściwy rozmiar papieru zarówno w menu układu jak i w oknie ustawień drukarki.

Biblioteka grafik exPressit™ zawiera ponad 800 plików, które można wykorzystać jako tło, klipy, i fotografie.

Używanie etykiet Pressit®

Oferujemy szereg wkładów uzupełniających do zestawów Pressit®. Szczegółowe informacje są przedstawione w internecie, pod adresem www.pressit.com.

W celu uzyskania najlepszych wyników należy stosować tylko etykiety Pressit®.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu .

Etykiety Pressit® są trwałe. Połączenie klejem osiąga maksymalną wytrzymałość po upływie 3 godzin od przyklejenia etykiety.

Ograniczenia gwarancji

RMT gwarantuje, że produkty Pressit® nie mają wad materiałowych i wykonania. Odpowiedzialność RMT ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych produktów. RMT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody skutkowe, szkody poniesione wskutek niewłaściwego użycia jej produktów, użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub za spowodowana przez nie utratę danych. RMT nie przedstawia żadnych innych gwarancji, bezpośrednich lub pośrednich. W celu naprawy lub wymiany produktów w ramach przedstawionej powyżej gwarancji prosimy o kontakt z RMT za pośrednictwem witryny internetowej www.pressit.com by uzyskać numer autoryzacji zwrotu. Należy dokładnie zapakować wadliwe produkty i wysłać pocztą do:

Medea International Ltd, Dunsinane Estate, Dundee, DD2 3QF, UK.

Na zewnętrznej części paczki proszę podać numer autoryzacji zwrotu. Zwrot nastąpi w terminie do 4 tygodni.